

# PocketCash

## Cancellare una riga dalla lista di vendita

Selezionare la riga di interesse dalla lista di vendita e premere **CANCELLA** il pulsante rosso posto a sinistra degli articoli/reparti.



### VIDEO TUTORIAL

ID univoco: #1037

Autore: : Logica Tecnologie Informatiche

Ultimo aggiornamento: 2016-02-18 10:37