Casi particolari

Inserire e modificare l'orario del suono della sirena su terminale bianco Logica

Per modificare l'orario di avvertimento della sirena seguire i passaggi:

1. dal menù in alto cliccare su **Terminali>Eventi**, si aprirà una finestra con una tabella simile a questa

ATTENZIONE! in caso di primo inserimento la tabella sarà vuota.

2. compilare i campi come in figura inserendo una riga per ogni orario diverso in cui la sirena dovrà suonare (nell'immagine di esempio la sirena suona 4 volte al giorno per 5 secondi alle 8.00-12.00-14.00-18.00, dal Lunedì al Venerdì, non Sabato, non Domenica).
3. utilizzare la tabella sottostante per la comprensione delle impostazioni

Eventi I/O Pos	
Descrizione	Descrizione dell'Evento
Cod.	**4 =>** Orario + temporizzazione = Per Eventi che si verificano in determin una certa durata
Dalle - Alle	Indicare l'orario di inizio e fine Evento
Durata	Indicare la durata in secondi dell'Evento
Lun.Mar.Mer.Gio. Ven. Sab.Dom.	Indicare i giorni della settimana in cui deve verificarsi l'Evento: 1 = Indica che in quel giorno si verifica l'Evento 0 = Indica che in quel giorno non si verifica l'Evento

ID univoco: #1018
Autore: : Logica Tecnologie Informatiche
Ultimo aggiornamento: 2016-11-09 15:04

(c) 2024 LOGICA SRL <informa@logicatecno.it> | 13:05 20-04-2024
URL: https://www.logicatecno.it/assistenza//index.php?action=artikel&cat=16&id=19&artlang=it